

3M™ Kit Rimuovi Graffi

3 semplici passi per una riuscita perfetta!



Step 2 Prima fase di lucidatura





Step 3 Seconda fase di lucidatura







3 semplici passi per una riuscita perfetta



STEP 1 - Carteggiatura

Pulire la superficie da riparare con lo Shampoo per Auto Formula Concentrata 3M™ e acqua. Asciugare completamente con il Panno Microfibra ad Alte Prestazioni 3M.

Nebulizzare acqua sull'area da riparare e sul foglietto abrasivo P3000. Carteggiare delicatamente l'area in cui è presente il graffio applicando una leggera pressione. Utilizzare il lato grigio/verde del foglietto abrasivo. Mentre viene effettuata la carteggiatura verrà a crearsi una leggera schiuma, questo è indice che l'abrasivo sta effettivamente riparando il graffio.

Pulire l'area carteggiata con un panno di carta ogni 10 secondi. Se il graffio è ancora visibile nebulizzare di nuovo acqua sul foglietto abrasivo P3000 e sulla superficie danneggiata ripetendo il processo di carteggiatura.






Modalità d'utilizzo (2): come da foglietto di istruzioni all'interno della confezione

3 semplici passi per una riuscita perfetta







A trapano scollegato, inserire il platorello nel mandrino. Posizionare il tampone per lucidatura viola sul platorello e applicare una piccola quantità di Polish 3M™. Prima di azionare il trapano distribuire il Polish 3M™ uniformemente sul tampone in modo da ridurre eventuali schizzi.

Attenzione: procedere con cautela quando si effettua la lucidatura attorno a maniglie delle portiere, specchietti e paraurti. I lati del platorello e gli angoli del tampone potrebbero creare danni o graffi.

Avviare il trapano e lucidare l'area precedentemente carteggiata eccedendo di 5cm circa. Applicare una pressione moderata, mantenendo il tampone viola parallelo alla superficie. Assicurarsi di lucidare l'intera area con movimenti orizzontali e verticali. Ridurre la pressione all'asciugarsi del polish. Ripetere l'operazione se qualche zona rimane opaca o se sono visibili dei segni.

Rimuovere il Polish in eccesso con il Panno in Microfibra ad Alte Prestazioni 3M™. Se necessario nebulizzare acqua sull'area e asciugare. Il tampone per lucidatura viola può essere pulito con acqua e venire riutilizzato successivamente.



Modalità d'utilizzo (3) come da foglietto di istruzioni all'interno della confezione

3 semplici passi per una riuscita perfetta



STEP 3 - Seconda fase di lucidatura

Sostituire il tampone per lucidatura viola con il tampone per lucidatura nero. Applicare uniformemente sul tampone una piccola quantità del Trattamento Rimuovi Graffi 3M™. Attenzione: procedere con cautela quando si effettua la lucidatura attorno a maniglie delle portiere, specchietti e paraurti. I lati del platorello e gli angoli del tampone potrebbero creare danni o graffi.

Avviare il trapano e procedere alla lavorazione dell'area già trattata in precedenza, eccedendo di 5cm circa. Applicare una pressione moderata, mantenendo il tampone nero parallelo alla superficie. Coprire l'intera area con movimenti orizzontali e verticali. Ridurre la pressione all'asciugarsi del Trattamento Rimuovi Graffi 3M™. Ripetere l'operazione se necessario. Pulire la superficie con il Panno in Microfibra ad Alte Prestazioni 3M™. Il tampone per lucidatura nero può essere pulito con acqua e venire riutilizzato successivamente. Per un'ulteriore protezione applicare la Cera Lunga Durata 3M™.





Ambito di utilizzo del Kit





Il Kit Rimuovi Graffi 3M™ è stato ideato per rimuovere piccoli graffi dallo strato protettivo trasparente (figura 1). Il sistema non è in grado di eliminare i segni profondi che superano questo livello (figura 2). Per riparare graffi profondi è in genere richiesta una riverniciatura professionale della parte danneggiata.

Un'eccessiva carteggiatura o lucidatura potrebbe rimuovere il livello trasparente protettivo attaccando lo strato di vernice. Se si riesce a "sentire" il graffio con la punta di un'unghia si consiglia l'intervento di un professionista.